

Pakendi sisu



Tugijaam (x1)



*Kaamera



Toiteadapter (x1)
(tugijaamale)



Toiteadapter (x1)
(kaamerale)



USB juhe (x1)



*Paigaldusšabloon



*Magnetalus



*Keeratav alus



*Paigaldusalus



*Kruvikomplekt



Regulatiivne teave (x1)




Kirjuhend (x1)

- Kaamerate ja nende lisatarvikute arv sõltub sellest kui palju kaameraid on teie ostetud pakettis.
- Saate alati osta lisakaameraid.
- Toiteadapteri välimus vastab tegeliku ostetud seadme välimusele.



Üldine

Kaamera



Nimi Kirjeldus

Sünkroniseerimisnupp • Sisselülitamine: Hoidke väljalülitatud seadme puhul 2 s all.

- Lähestage ja valmistuge sidumiseks. Hoidke 2 s all.
- Väljalülitamine: Vajutage nuppu ühe sekundi jooksul kolm korda.


Toitepesa

Kaamera laadimiseks.

LED-märgutuli

- Põleb pidevalt siniselt: kaamera käivitub. või toimub kaamera reaalajas vaatamine EZVIZ rakenduses.
- Vilgub kiirelt siniselt: Kaamera sidumiseks valmis./Sidumine aktiivne.
- Vilgub aeglaselt punaselt: Võrgu tõrge.
- Vilgub kiirelt punaselt: Kaamera tõrge.
- Pidevalt põlev roheline: kaamera täielikult laetud.
- Vilgub aeglaselt roheliselt: laeb.

Tugijaam




Nimi	Kirjeldus
LED-märgutuli	<ul style="list-style-type: none">• Põleb pidevalt roheliselt: tugijaam töötab nõuetekohaselt.• Põleb pidevalt siniselt: tugijaam pole internetiga ühendatud.• Vilgub siniselt: tugijaama seotakse kaameraga.• Põleb pidevalt valgelt: tehaseadete taastamine õnnestus.• Vilgub punaselt: alarm.• Põleb pidevalt punaselt: SD kaardi tõrge.
Sünkroniseerimisnupp	<ul style="list-style-type: none">• Vajutage korraks helisignaali väljalülitamiseks alarmi korral.• Hoidke 2 s all, et alustada kaameraga sidumist (sidumine võib võtta kuni 2 minutit).
Toitenupp	Vajutage toite sisse/väljalülitamiseks.
Võrguindikaator	Põleb pidevalt roheliselt: Etherneti kaabel on ühendatud.
Lähtestusnupp	Hoidke nuppu 5 sekundit all kõikide parameetrite lähtestamiseks.

Seadistamine

Samm 1: Kaamera laadimine (valikuline)

Ühendage kaamera pistikupesaga toiteadapteri (5V 2A) abil.


Kui kaamera on välja lülitatud, vajutage korraks sünkroniseerimisnuppu.



- Eemaldage kaamera laadimiseks seina küljest.
- Ärge laadige kaamerat, kui temperatuur on kõrgem kui 45 kraadi või madalam kui 0 kraadi.
- Kaamerat ei tohi laadida õues.
- Laadimise ajal lülitub kaamera automaatselt sisse.


Samm 2: Tugijaama toide

Ühendage tugijaam pistikupesaga toiteadapteri (12V 1A) abil.



Samm 3: Ühendage tugijaam internetiga

Ühendage tugijaam Etherneti kaabli abil oma ruuteri LAN pordiga.




- i** Veenduge, et ruuteril on ligipääs internetile.

Samm 4: Laadige alla EZVIZ rakendus


1. Ühendage oma mobiiltelefon interneti.
2. Otsige üles "EZVIZ" rakendus App Store või Google Play™ keskkonnast.
3. Laadige alla EZVIZ rakendus ja paigaldage see.
4. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ kasutajakonto.

Samm 5: Lisage tugijaam enda EZVIZ kontole.

1. Logige EZVIZ rakendusse sisse.
2. Vajutage kodulekraani ülemises paremas nurgas olevale „+“ sümbolile, et avada QR-koodi skaneerimise lehekülg.



3. Skaneerige QR-kood, mis on tugijaama põhjal või sisestage seerianumber manuaalselt.




4. Järgige tugijaama võrguseadistuse lõpetamiseks EZVIZ rakenduse viisardit.
5. Tugijaama edukal lisamisel vajutage „Järgmine“ nuppu, et siduda kaamera(d) tugijaamaga.

Samm 6: Tugijaama sidumine kaamera(te)ga

1. Hoidke tugijaama sünkroniseerimisnuppu 2 s all. LED märgutuli vilgub siniselt.



2. Seadke kaamera tugijaamast 30 kuni 100 cm kaugusele. Hoidke sünkroniseerimisnuppu 2 s all. LED märgutuli vilgub kiirelt siniselt.



3. Oodake umbes 120 sekundit ja toksake lehe värskendamiseks .


- i**
- Aeglaselt punaselt vilkuv kaamera LED-märgutuli näitab, et sidumine ebaõnnestus. Korrake ülaltoodud samme ja proovige uuesti.
 - Saate iga tugijaamaga siduda korraga kuni 4 kaamerat.

Kaamera paigaldamine

Paigalduskoht

Valige selge ja blokeerimata vaateväljaga koht, kus on hea ühendus tugijaamaga. Pidage meeles järgmist:

- Veenduge, et sein oleks piisavalt tugev, et vastu pidada kolmekordsele kaamera raskusele.
- Kaamerat ei tohi paigaldada kliimaseadme ette või sedasi, et objektiiv on suunatud otse päikesesse.
- Soovitav paigaldamise kõrgus: 2–3 m kõrgusel maapinnast



- Veenduge, et kaamera vaateväljast käib läbi külgsuunas liiklus. Kaamera liikumisandur on märgatavalt tundlikum külgsuunas, kui otse kaamera suunas või kaamerast eemale toimuva liikumise suhtes.



- Soovitame asukoha valimisel seadistada EZVIZ rakenduses ka tuvastamise tundlikkuse. Sedasi saate kontrollida, kas konkreetne kaamera paigalduskoht on sobiv liikumise tuvastamiseks ning muuta tundlikkust vastavalt tuvastatud objekti suurusele ja kaugusele.

Paigaldamine


Samm 1 Kleepige paigaldusšabloon puhtale ja tasasele pinnale.

Samm 2 (ainult tsemendist seina/lae puhul) Puurige paigaldusšabloni järgi kruviaugud ja sisestage tüübid.


Samm 3 Kasutage kruvisid paigaldusaluse kinnitamiseks šabloni järgi.

Samm 4 Paigaldage magnetalus (joonis 1) või keeratav alus (joonis 2) paigaldusaluse külge.

Samm 5 Paigaldage kaamera aluse külge.



Joonis 1 Magnetalsega paigaldamine



Joonis 1 Keeratava alusega paigaldamine

KOKKUPUJUDE RAADIOLAINETEGA

Selle raadioseadme suhtes kehtivad sagedusribad ning edastusvõimsuse (kiiratud ja/või juhitud) nimipiirangud on järgmised:

Sagedusriba	Wi-Fi 2.4 GHz
Sagedus	2.412 GHz kuni 2.472 GHz
Kiirgusvõimsus (EIRP)	100 mW

 Kui soovite rohkem teavet, külastage veebilehte www.ezviz.com.